

# **Ultraflache Duschwanne (Board mit Acryloberfläche) nach Konfiguration und Abstimmung vom (hier allgemeine Downloadkopie)**

## **Einbauhinweise Duschboard +Acryloberfläche**

### **Die Herstellung erfolgte nach Anforderung zur Weitermontage und unter Einhaltung der Toleranzen nach EN198.**

Wir liefern Ihnen das Duschboard mit Gefälle und ggf. dem von Ihnen ausgewählten Ablaufsystem. Das Duschboard ist für die Aufnahme der Ablaufsysteme im Werk vormontiert, wenn das Ablaufsystem von uns bezogen wurde oder projektbezogen bekannt war. Sie können sofort mit dem Einbau beginnen. Das Ablaufsystem ist wie die Duschwanne vollflächig gegen den Unterbau (Rohdecke o. Estrich) abzustützen, um ein Abreißen nach Unten zu verhindern.

*Im Internet finden Sie sehr viele Videos von Handwerkern oder Anbietern verschiedenster Systeme. Das kann Ihnen helfen den Einbau und die Abdichtung besser zu verstehen.*

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Richten Sie das Duschboard in Ihrem Duschbereich aus und zeichnen Sie die Position des Ablaufsystems an.
2. Schließen Sie das Ablaufsystem an Ihre Abflussleitung an. Achten Sie dabei auf die richtige Position und überprüfen Sie die mit Ihrem Duschboard.
3. Beachten Sie die Montageanleitung des Ablaufsystems und kontrollieren Sie die erforderlichen Einbauhöhen.  
**Wenn Sie einen Unterbau von uns bestellt haben entfällt Punkt 4.**
4. Verfüllen Sie den Duschbereich mit einem geeigneten Mörtel/Estrich. Die Fläche sollte eben sein und das Ablaufsystem muss unterfütert werden. Beachten Sie, dass keine Hohlräume entstehen und das die Einbauhöhe mit dem Duschboard entsprechend Ihren Wünschen hergestellt werden kann. Es empfiehlt sich die Trocknung der Schüttung von mind. 24 Stunden.
5. Tragen Sie dem Klebemörtel mit einem Zahnpachtel vollflächig auf die Rückseite des Duschboard auf und achten auf ausreichend Klebemörtel um Hohlräume zu vermeiden.
6. Setzen Sie das Duschboard mit dem Mörtel an die vorgesehene Position und richten es entsprechend den Gegebenheiten und der Montageanleitung-Ablaufsystem aus.
7. Das Duschboard fest andrücken und die Einbauhöhe beachten.

Vor dem Einbau ist entsprechend der Normen auf die geforderten Abdichtungen zu achten. fachgerecht zu verkleben und das heraustretende Material abzustreichen.

**Bei Fragen senden Sie eine Mail an [info@georg-bischof.de](mailto:info@georg-bischof.de) und geben Sie uns eine Telefonnummer, dann rufen wir Sie umgehend zurück.**