

Einbauhinweise Duschboard zur Selbstabdichtung

Sie haben sich richtig entschieden und verkleben Ihr Duschboard roh, so wie dies viele unserer Handwerkspartner täglich tun.

Damit vermeiden Sie Probleme bei unterschiedlichen Systemkomponenten in Ihrem Duschbereich und können durch einfachen und passgenauen Zuschnitt oder Raspeln und Schleifen die notwendigen Anpassungen an die Gegebenheiten vornehmen.

Wir liefern Ihnen das Duschboard mit Gefälle und ggf. dem von Ihnen ausgewählten Ablaufsystem. Das Duschboard ist für die Aufnahme der Ablaufsysteme im Werk vormontiert, wenn das Ablaufsystem von uns bezogen wurde oder projektbezogen bekannt war. Sie können sofort mit dem Einbau beginnen.

Im Internet finden Sie sehr viele Videos von Handwerkern oder Anbietern verschiedenster Systeme. Das kann Ihnen helfen den Einbau und die Abdichtung besser zu verstehen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Richten Sie das Duschboard in Ihrem Duschbereich aus und zeichnen Sie die Position des Ablaufsystems an.
 2. Schließen Sie das Ablaufsystem an Ihre Abflussleitung an. Achten Sie dabei auf die richtige Position und überprüfen Sie die mit Ihrem Duschboard.
 3. Beachten Sie die Montageanleitung des Ablaufsystems und kontrollieren Sie die erforderlichen Einbauhöhen.
- Wenn Sie einen Unterbau von uns bestellt haben entfällt Punkt 4.**
4. Verfüllen Sie den Duschbereich mit einem geeigneten Mörtel/Estrich. Die Fläche sollte eben sein und das Ablaufsystem muss unterfüttert werden. Beachten Sie, dass keine Hohlräume entstehen und das die Einbauhöhe mit dem Duschboard entsprechend Ihren Wünschen hergestellt werden kann. Es empfiehlt sich die Trocknung der Schüttung von mind. 24 Stunden.
 5. Tragen Sie den Klebemörtel mit einem Zahnpachtel vollflächig auf die Rückseite des Duschboard auf und achten auf ausreichend Klebemörtel um Hohlräume zu vermeiden.
 6. Setzen Sie das Duschboard mit dem Mörtel an die vorgesehene Position und richten es entsprechend den Gegebenheiten und der Montageanleitung-Ablaufsystem aus.
 7. Das Duschboard fest andrücken und die Einbauhöhe beachten.

Wenn der Klebemörtel ausgehärtet ist beginnen Sie mit den Abdichtarbeiten. Sollten Sie zur Verstärkung ein Glasfasergitter erworben haben ist dies in das Klebesystem für Ihre Abdichtbahn einzuarbeiten. Danach können Sie die Abdichtbahn aufkleben und mind. 5 cm überlappend verkleben.

Schneiden Sie die Öffnungen der Ablaufsysteme mit einem Cuttermesser frei. Die Schnittstelle ist fachgerecht zu verkleben und das heraustretende Material abzustreichen.

ACHTUNG:

Die Abdichtung der Dichtbahn auf und an dem Ablaufsystem ist mit einem elastischen Kleber auszuführen, den Sie bereits in Ihrem Abdichtungssystem verwenden. Wir empfehlen die Haftung auf EPS zu überprüfen. Beachten Sie Material und produktionsbedingte Toleranzen die entsprechend der EN 198 zu Differenzen führen, die aber für die Weiterverarbeitung und Anpassung keine Probleme darstellen.

Bei Fragen senden Sie eine Mail an info@georg-bischof.de und geben Sie uns eine Telefonnummer, dann rufen wir Sie umgehend zurück.